

# Återställning Meddelande SEr1 I.EFM.001-20

## Information

I samband med service ska räknaren för servicemeddelandet (SEr1) nollställas. Detta oavsett om servicemeddelandet visas eller ej.

**TIPS!!** Om man tar för lång tid på sig mellan stegen blir det automatiskt att man får börja om igen så titta på instruktionsfilmen & läsa igenom instruktionen innan du börjar. Underlättar även komma ihåg L42 & t98.

## Instruktion

	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Toaletten ska stå i standby-läge (rdY) och inga meddelanden utöver SEr1 visas i displayen. Om ev. ASH1, bekräfta dessa genom att <b>trycka pil ner</b></li></ol> <p><b>OBS! Glöm inte utföra aktiviteterna innan du bekräftar meddelandena.</b></p>
	<ol style="list-style-type: none"><li>2. Håll in pil upp och ner <b>Samtidigt!</b> tills Adr visas</li></ol>
	<ol style="list-style-type: none"><li>3. Tryck sedan pil <b>upp</b> för att komma till PA</li></ol>
 	<ol style="list-style-type: none"><li>4. Håll inne SET <b>Samtidigt!</b> som du med pil ner ställer in värdet (-19).</li><li>5. <b>Släpp</b> SET knappen</li></ol>

	<ol style="list-style-type: none"> <li>6. Använd pilarna för att navigera fram till L - -</li> <li>7. Tryck på SET</li> <li>8. Använd pilarna för att navigera fram till L 42</li> </ol>
	<ol style="list-style-type: none"> <li>9. <b>Håll in SET</b> för att visa och justera värdet till 1 med hjälp av pilarna.</li> <li>10. När du har satt värde 1 <b>släpper du SET</b>.</li> </ol>
	<ol style="list-style-type: none"> <li>11. Tryck in pil upp och ner <b>Samtidigt!</b> tills L - - visas. Om du håller in knapparna för länge kommer du tillbaka till Rdy. Om detta sker upprepar du steg 2 och 3 och fortsätter sedan på steg 12 nedan.</li> </ol>
	<ol style="list-style-type: none"> <li>12. Använd pilarna för att navigera fram till t - -.</li> <li>13. Tryck SET</li> <li>14. Använd pilarna för att navigera till t 98</li> </ol>
	<ol style="list-style-type: none"> <li>15. <b>Håll inne SET</b> och tryck pil upp och ändra värdet till 1</li> <li>16. När displayen visar 1 <b>släpper du SET</b>.</li> </ol>
	<ol style="list-style-type: none"> <li>17. Håll in pil upp och ner <b>Samtidigt!</b> tills du kommer åter till rdY</li> </ol>
<p>Klar! Nu är räknaren för serviceintervall nollställd.</p>	